


Spaarpomp ventilatiewijzer



Productinformatie

Inregelen op basis van Bouwbesluit
Systeemweerstand:

Woning zijde, max. 100 Pa

Uitblaas zijde, max. 30 Pa

1. Spaarpomp
2. RF-ontvanger
3. RF CO₂-sensor
4. RF RH-sensor
5. RF-schakelaar (3 standen + auto)
6. Afzuigventiel (Inventum advies)
7. Geïsoleerde dakdoorvoer met lage weerstand

Inventum Technologies B.V.

Kaagschip 25, 3991 CS Houten


tel 030 274 84 84

mail info@inventum.com

web www.inventum.com



Spaarpomp installatiewijzer



- Beperk trilling en geluid
 - Monteer de Spaarpomp volgens de instructies in de handleiding
 - Monteer aan wand met minimaal 200 kg/m² massa
- Houd u aan de aangegeven instructies. Deze bepalen voor een belangrijk deel het resultaat.

Kamerthermostaat aansturing

De thermostaten (bedraad) die toegepast kunnen worden zijn de Inventum EVA thermostaat en de Honeywell Round Modulation (bedraad).

**Inventum Technologies B.V.**

Kaagschip 25, 3991 CS Houten

tel 030 274 84 84

mail info@inventum.com

web www.inventum.com

